

Aspersor para aceite
Modelo 060109



Características:

- Opera con 40 a 120 PSI
- Mezcla de aire y aceite
- Manguera flexible para posicionamiento preciso
- El fujo se ajusta entre 0 y .012" cubicas
- Se debe instalar una válvula solenoide
- Se debe instalar a un deposito de aceite

Mantenimiento y Asesoría, S.A. de C.V.
Blvd. Díaz Ordaz No. 366 Pte. Col. Rincón Santa Maria
Monterrey, N.L. C.P. 64650
Tel. 8335-5499 y 8335-5943
www.myalub.com e mail: ventas@myalub.com